

Tabela de Cálculo da Capacidade de TAMBOR ROTATIVO

Ø	Comprimento mm									
mm	400	500	600	700	750	800	900	1000	1200	1500
300	Litros 29	35	43	50	53	57	64	71	85	107
350	38	48	57	67	72	77	86	96	115	144
400	50	63	75	88	94	100	113	125	150	188
450	64	79	96	112	120	128	145	160	190	240
475	71	88	106	125	136	144	160	178	224	268
500	79	98	118	137	150	158	177	196	236	294
550	95	118	143	166	178	190	214	237	284	356
575	107	130	156	182	195	207	232	259	312	390
600	116	141	170	198	212	225	254	282	338	425
650	132	165	198	230	250	265	298	331	398	500
675	145	178	214	250	264	286	320	357	430	540
700	152	190	229	268	286	304	342	384	455	570
750	175	220	264	310	330	350	398	441	530	660
775	188	236	281	330	352	375	425	472	565	705
800	200	250	300	350	375	400	450	502	600	750
850	226	282	340	396	425	452	510	567	675	845
875	240	300	360	420	450	480	540	600	720	900
900	255	316	382	445	480	510	575	636	765	955
950	282	354	425	495	530	565	635	710	850	1060
1000	312	392	470	550	590	625	710	785	940	1180
1050	348	430	520	605	650	695	780	865	1040	1300
1100	378	475	570	665	710	760	855	949	1142	1430
1200	452	565	680	790	850	905	1005	1130	1200	1500
1500	705	880	1052	1230	1320	1410	1590	1766	2120	2640